

SPOSÓB MONTAŻU MOSKITIERY RAMKOWEJ

Montaż ramki siatkowej powinien odbywać się od wnętrza pomieszczenia w otwartym oknie.

Podstawowe etapy montażu:

- 1) Rozpakować siatkę i obrócić wszystkie rygle w kierunku środka ramki.
- 2) Chwycić za dwa przeciwległe rygle (zalecane środkowe rygle na profilach pionowych) i wystawić ramkę na zewnątrz okna.
- 3) Docisnąć ramkę do ramy okna i przekręcić obydwie trzymane rygle na zewnątrz ramki, tak aby ramka nie mogła wypaść z okna.
- 4) Ocenić czy rygle odpowiednio mocują ramkę, jeśli nie to wyjąć ramkę, dogiąć odpowiednio wszystkie rygle i ponownie przymocować ramkę (punkty 2 i 3).
- 5) Przekręcić pozostałe rygle na zewnątrz ramki.
- 6) Ostrożnie zamknąć skrzydło okienne, sprawdzając czy nie występuje „kolizja” między zamontowaną ramką a oknem.
- 7) Informacje dotyczące użytkowania moskitiery:
 - Nie ma potrzeby demontażu ramki na okres zimowy ze względu na działanie warunków atmosferycznych, jednak demontaż jest zalecany w celu uniknięcia niepotrzebnego brudzenia ramki i okna.
 - Siatka nie jest zamocowana do profilu na stałe, ale wciśnięta elastycznym wężym i w przypadku jej wypchnięcia z profilu nie ulegnie ona zniszczeniu a jedynie wysunie się, należy wtedy ponownie docisnąć wężyk.

Uwaga! Firma nie ponosi odpowiedzialności za źle podane wymiary.

Zapraszamy do zakupów.

OKNOsfera