

## SPOSÓB POMIARU WERTICALI

### POMIAR SZEROKOŚCI

- przy wyborze żaluzji o szerokości całego pomieszczenia lub wnęki pomiar należy wykonać przy suficie ponieważ często tam pomieszczenie jest najwęższe
- szerokość żaluzji należy w w/w przypadku przyjąć minimum 1 cm mniejszy niż szerokość pomieszczenia
- szerokość żaluzji należy przyjąć większą od szerokości okna minimum o 40cm po 20cm na każdą ze stron
- podejmując decyzję o montażu we wnęce okiennej (najczęściej stare budownictwo) należy pamiętać że żaluzja może ograniczać szerokie otwieranie okna.

### POMIAR WYSOKOŚCI

- wysokość od sufitu do parapetu polecamy tam gdzie parapety i grzejniki pod parapetami są eleganckie i chcemy je pokazać
- żaluzje o wysokości całego pomieszczenia (od sufitu do podłogi) wygląda bardzo elegancko i polecamy je szczególnie tam gdzie chcemy zasłonić niezbyt ładne parapety, grzejniki, rury itp.
- przy żaluzji do parapetu zalecamy pomiar minimum w dwóch miejscach. Wysokość należy przyjąć 2-3 cm mniejszą niż najkrótsza odległość od sufitu do parapetu
- jeśli sufit lub parapet będą krzywe lub odbiegały od poziomu - należy pamiętać że nierówności te będą dużo bardziej widoczne niż w przypadku żaluzji do podłogi
- przy żaluzji do podłogi zalecamy przyjąć wys. o 3-10 cm mniejszą od wys. pomieszczenia pamiętając że zbyt długie lamele utrudniają sprzątanie a zbyt krótkie wyglądają nieelegancko.
- przy zamówieniu podaj długość sznurka i łańcuszka operacyjnego, aby można było swobodnie manewrować żaluzją.

### WYBÓR SPOSOBU MONTAŻU

Ponieważ pakujemy do paczki uchwyty, które służą tylko do określonego montażu (sufit, ściana) prosimy o podanie sposobu montażu w zamówieniu.

- najczęściej montujemy żaluzje do sufitu
- w niektórych przypadkach stosujemy montaż do ściany. W takim przypadku należy pamiętać aby wiszące lamele swobodnie mogły się obracać nie zahaczając np. o parapet lub termostat grzejnika
- w nowych pomieszczeniach biurowych stosuje się również montaż do sufitów podwieszanych.

### WYBÓR SPOSOBU ROZSUWANIA

- każdą wykonaną żaluzję można zamontować tak aby mechanizm operacyjny znalazł się po lewej lub prawej stronie
- lamele mogą rozsuwać się " do łańcuszka " ( najczęstsze rozwiązanie ), " od łańcuszka " lub od środka na dwie strony
- wybierając system rozsuwania należy wziąć pod uwagę dostęp do strony gdzie będzie znajdować się mechanizm operacyjny oraz jak chcemy przemieścić lamele na wypadek otwierania okna lub jego mycia.

**Uwaga!** Firma nie ponosi odpowiedzialności za źle podane wymiary.

Zapraszamy do zakupów.

**OKNO**  
sfera