

## SPOSÓB MONTAŻU ROLETY DACHOWEJ

1. Przystawić prowadnice do wnęki okna dachowego.
2. Przymocować prowadnice do ramy za pomocą wkrętów tylko w jednym punkcie (najniższym).
3. Odchylić prowadnice górą od ramy okna.
4. Nałożyć w prowadnice kompletną roletę.
5. Dosunąć prowadnice z roletą do ramy okna i przykręcić je do boków.
6. Unosząc pochyloną listwę obciążającą wprowadzić ją między zamontowane prowadnice.
7. W razie potrzeby zamocować do uchwyty listwy dolnej sznurek pociągowy.

Rolety są idealnym rozwiązaniem na okna dachowe. Dla różnych okien dachowych proponujemy odpowiednie rozwiązania. Rolety w systemie kasetowym powinny być wykonane z materiału, który w swoim składzie zawiera poliester, gdyż tylko wtedy roleta nie będzie się kurczyć pod wpływem słońca.

**Uwaga!** Firma nie ponosi odpowiedzialności za źle podane wymiary.

Zapraszamy do zakupów.

**OKNO**  
sfera